



D.MAX



DETERGENT pour LAVE-VERRE et LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

- Détergent en pâte destiné au lavage de la vaisselle et des verres.
- Indiqué pour tout lave-vaisselle et lave-verre professionnel.
- Puissant : formule hautement concentrée.
- Tolérance élevée en eaux dures.
- Facilité d'utilisation : auto-doseur.
- Contient des anticalcaires donnant un aspect propre et brillant à la vaisselle en évitant les rayures et les traces de calcaire.
- Sécurité d'utilisation : présentation cartouche pain auto-doseur. Ne peut se répandre.
- Pas de manipulation de produit ni de réglage à faire.
- Permet l'entretien de la machine.
- Rendement élevé : **1 cartouche PAIN = 140 à 160 LAVAGES**
- Réduction de la consommation de produit de rinçage.

DESCRIPTION et PROPRIETES

Pâte d'une pureté active à 95 % : ne contient aucune matière inerte à l'exception du minimum d'eau nécessaire pour réunir les composants.

Se dose automatiquement, par principes physico-chimiques ce qui permet de conserver en permanence dans la cuve la même quantité de détergent. Les doses normales d'utilisation vont de 0.90 à 1.20 g par litre d'eau sur l'ensemble de la cuve et varient en fonction de la dureté de l'eau et des éléments à nettoyer.

Complètement biodégradable, la pâte se dissout lentement, sans laisser de particules en suspension.

Fabriquée à partir des meilleurs séquestrants de graisses et de saletés persistantes, et composants anticalcaires qui donnent à la vaisselle un aspect plus propre et plus brillant.

Recommandée pour des eaux d'une dureté allant jusqu'à 35 °TH de calcaire. Pour les eaux très dures, l'utilisation d'un adoucisseur à l'entrée d'eau du lave-verre est également recommandée.

CONDITIONS d' EMPLOI

Peut être utilisé dans n'importe quel type de lave-vaisselle professionnel, en particulier pour le lavage des verres et des plats de petite taille.

Retirer l'opercule ou le bouchon (selon les préconisations ci-dessous).

Déposer la cartouche pain au fond de la cuve, ouverture vers le haut et en totale immersion.

Il n'est pas nécessaire de retirer la cartouche pain pour le nettoyage quotidien du lave-vaisselle. Lorsque le produit est terminé, changer la cartouche.

1g/litre de pâte séquestre 10°F

Température lavage recommandée : 58°C
Température rinçage recommandée : 85°C

≤ 25°C : retirer l'opercule seul
> 25°C : retirer le bouchon

Présentation : cartons de 12 cartouches de 500 g chacune.