



- **OXYPY+** est un produit de désinsectisation pour usage intérieur.
- **OXYPY+** est à utiliser spécifiquement pour les traitements contre les puces et punaises de lit.
- **OXYPY+** est une solution prête à l'emploi conçue pour être utilisée avec les appareils de diffusion de la gamme **NOCOTECH** ou en applications locales avec un pulvérisateur.
- **OXYPY+** est fourni avec un pulvérisateur à fixer sur la bouteille pour les applications locales.

## REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS

Référence	Conditionnement
4230.001	1 Litre
4230.020	20 Litres

## COMPOSITION

S-methoprène 0.5% • EC=613-834-0 / CAS=65733-16-6.

Pyrethrine 2% • EC=232-319-8 / CAS=8003-34-7.

Pyperonyl butoxide 5% • EC=200-076-7 / CAS=51-03-6.

## CONSERVATION

- Conserver le produit dans l'emballage d'origine, verticalement et dans un endroit frais et bien ventilé.
- Validité : Dans l'emballage d'origine fermé : 2 ans à partir de la date de fabrication.  
Une fois désoperculé : 2 mois à partir de la date d'ouverture.

## OXYPHARM

829 rue Marcel Paul  
94500 Champigny-sur-Marne  
commercial@oxypharm.net  
T: +33 1 45 18 78 70

[www.oxypharm.net](http://www.oxypharm.net)



## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur demande par email : [commercial@oxypharm.net](mailto:commercial@oxypharm.net).

## MODE D'EMPLOI

### Protocole d'utilisation

- a. Suivre les instructions d'utilisation de l'appareil de diffusion de la gamme NOCOTECH® (cf. mode d'emploi et document quickstart).
- b. Agiter le flacon avant chaque utilisation.
- c. Visser le flacon d'1L sur l'appareil de diffusion NOCOSPRAY® ou le bidon de 20L dans l'appareil de diffusion NOCOMAX®.
- d. Enlever le matelas du lit et mettre en évidence toutes les parties difficilement accessibles.
- e. Nettoyer (si possible avec un système vapeur) tous les tissus, bois de lit et structures apparentes où les œufs de punaises peuvent se déposer puis aspirer avec soin (avec un aspirateur).
- f. Appliquer le produit dans tous les recoins du lit à l'aide du pulvérisateur fourni.
- g. Laisser le matelas sur la tranche et commencer ensuite le traitement de la pièce.
- h. Régler l'appareil sur le volume (V) de la pièce multiplié par 2.  
Par exemple, une pièce de 20m<sup>2</sup> avec une hauteur d'environ 2,50m fera un volume de 20 x 2,50m = 50m<sup>3</sup>.  
L'appareil devra alors être réglé sur 100m<sup>3</sup>.
- i. Après la fin de la diffusion, respecter un temps de contact de 2 heures et aérer suite la pièce pendant 10 minutes.
- j. Retirer la bouteille après utilisation et la refermer.  
Il est conseillé ensuite de procéder à des traitements d'entretien préventifs toutes les 6 semaines.

### Traitement d'entretien

Suivre les mêmes instructions que pour le premier traitement sauf pour le réglage de l'appareil (régler l'appareil sur le volume de la pièce).

### IMPORTANT :

- Pendant tout le fonctionnement de la machine et le temps de contact, laisser la pièce fermée et ne pas entrer dans la pièce. Le traitement doit être réalisé en dehors de toute présence humaine.